



Fig. 3-16 - STAZIONE VEICOLARE RV4/213/V
Vista d'insieme

STAZIONE VEICOLARE RV4/213/V

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1) Adattatore di antenna BX-33/A | 10) Ricevitore ausiliario R-95C | 19) Supporto antivibrante con blocco telecomando SP-204 |
| 2) Amplificatore RF AM-215A/I | 11) Cavo W-107 | 20) Base ammortizzante SP-203/A |
| 3) Ricetrasmettitore ER-95A/I | 12) Cavo CC-111 | 21) Base ammortizzante SP-205 |
| 4) Cavo W-102 | 13) Cavo W-108 | 22) Antenna AN-230/A |
| 5) Cavo W-101 | 14) Cavo W-103 | 23) Pettorale AN-GS A6/I |
| 6) Amplificatore interfonico AI-100 | 15) Cavo CC-110 | 24) Microtelefono H-33/PT |
| 7) Base per antenna AB-15/GR | 16) Alimentatore BA-301/A | 25) Complesso cuffia-microfono H-63/U |
| 8) Cavo CC-115 | 17) Alimentatore BA-301/B | |
| 9) Altoparlante LS-166/U | 18) Alimentatore ST/RV4-213~ | |